

YOUIN TEXAS ELEKTRINIS FAT BIKE TEXAS VIDUJE



User manual · Naudotojo vadovas
Manuel de l'Utilisateur · Manuale d'uso Manual do
usuário · Manual d'usuari

BK1202 - BK1202B



YOUmove

YOUup

YOUdown

YOUfold

YOUtravel

YOUrule

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą.
Smagiai praleiskite laiką su šiuo elektriniu dviračiu.


Turinys

Dviračio surinkimas	
Išskleiskite gaminį	14
Akumulatoriaus įdėjimas, atrakinimas ir išėmimas	14
Techninė informacija	
Dalių schema	15
Laidų schema	15
Techninės specifikacijos	16
Saugumas	
Naudojimo patarimai	16
Prieš kiekvieną naudojimą	17
Periodiniai patikrinimai (kas 1–2 mėnesius)	17
Veikimas	
Ekranas	17
Priekinė šakė	18
Akumulatoriaus įkrovimas	19
Akumulatoriaus patikra prieš naudojant pirmą kartą	19
Pranešimas apie perdirbimą	20


Dviračio surinkimas

Išskeleiskite gaminį

- 1- Suimkite sėdynę ir vairą. Pasukite priekinę rėmo pusę į priekį aplink vyrius, kol priekinis ratas bus važiavimo padėtyje.
- 2- Pasukite svirtį į priekį ir uždarykite ją, kad rėmas būtų užfiksuotas. Kai norėsite vėl sulankstyti rėmą, turėsite pastumti fiksavimo varžtą aukštyn, kad atidarytumėte svirtį (1 pav.).
- 3- Pasukite pedalus į horizontalią padėtį (2 pav.).
- 4- Pakelkite vairą į vertikalią padėtį ir uždarykite vairo fiksavimo svirtį (3 pav.). Kai norėsite vėl sulenkti vairą, turėsite patraukti fiksavimo varžtą aukštyn, kad atidarytumėte svirtį.
- 5- Nustatykite vairą ir sėdynę norimame aukštyje (4 ir 5 paveikslėliai).



1 paveikslėlis



2 paveikslėlis



3 paveikslėlis



4 paveikslėlis



5 paveikslėlis



Akumuliatoriaus įdėjimas, atrakinimas ir išėmimas

- 1- Įkiškite raktą į spynos angą.
- 2- Naudodami elektrinį dviratį, pasukite raktelį į padėtį ON.
- 3- Pasukite raktelį į padėtį OFF, kai nustosite naudoti elektrinį dviratį.
- 4- Paspauskite ir pasukite raktelį į padėtį UNLOCK, kad atrakintumėte akumuliatorių ir galėtumėte jį išimti.

Dalių schema



Techninė informacija



/ 36 V 10 Ah

Techninė informacija

Maksimalus greitis / Nuvažiuojamas atstumas	25 km/h / 35–45 km
Ratas / ratlankis	20" / dvigubos sienelės lydinio ratlankis
Žvaigždės ir švaistikliai	Prowheel PRO-546PP-3
Pavarų perjungimo svirtis	„Shimano RevoShift“ 7 greičių (SL-RV300-7R)
Padangos	Chaoyang H-5176, 20" x 4,0
Stabdys	Shimano MT200, hidraulinis diskinis stabdys
Sėdynė	AIFEIT
Rėmas	20 col. sulankstomas lydinys
Žvaigždutės	„Shimano AMFTZ5007434“, 7 greičių, 14–34T
Grandinės	YABAN S50, 7 greičių, 1/2" x 3/32", 118L
Sparnas	20" plastikiniai
Priekinė šakė	45 mm pakaba (užrakinama)
Šviesa	36 V valdomas ekranas su garsiniu signalu
Galinė pavarų perjungimo sistema	„Shimano Altus 7V“
Grynasis / maksimalus svoris	27 kg / 120 kg

Saugumas

Naudojimo patarimai

Šis elektrinis dviratis skirtas vienam asmeniui važti vienu metu. Pritaikykite savo dviratį, jei norite važti bagažą, ir stenkitės neviršyti didžiausios apkrovos, kuriai jis buvo suprojektuotas (120 kg).

Nesilaikant saugos patarimų arba atliekant veiksmus, kurie neatitinka numatyto naudojimo, pvz., leidžiantis laiptais, atliekant akrobatikos veiksmus arba atliekant netinkamą remontą, gamintojas ir platintojas atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės.

Rekomenduojama visada dėvėti šalmą. Važiuodami naktį būtinai įjunkite žibintus ir, jei įmanoma, taip pat dėvėkite šviesą atspindinčią juostą arba liemenę.

Nepamirškite periodiškai valyti savo dviračio. Valydami venkite naudoti suslėgtą vandenį, nes elektroniniai komponentai gali sušlapti ir tai gali sukelti gedimą ar net sužalojimus.

Atsargiai nuvalykite dažytus paviršius, plastikines dalis ir elektroninius komponentus. Niekada nenaudokite abrazyvinių produktų, tokių kaip jūros vanduo, salietra, šarmai ir kt.

Prieš kiekvieną naudojimą

Prieš kiekvieną naudojimą turite patikrinti, ar stabdžiai yra tinkamai pritvirtinti ir veikia tinkamai. Vairas ir sėdynės stovas turi būti tinkamoje padėtyje ir tvirtai pritvirtinti. Ratų slėgis turi būti pakankamas, o visos veržlės ir varžtai turi būti gerai priveržti. Akumuliatorius turi būti pakankamai įkrautas numatytam naudojimui.

Saugumas

Periodinės patikros (kas 1–2 mėnesius)

Šie patikrinimai užtikrina puikią el. dviračio būklę ir optimalų veikimą.

- 1- Patikrinkite, ar rėmo ir šakės suvirinimo siūlės yra geros būklės ir ar nėra korozijos požymių.
- 2- Patikrinkite, ar priekinis ir galinis stabdžiai yra pritvirtinti prie rėmo ir ar efektyviai stabdo.
- 3- Patikrinkite padangų slėgį ir protektoriaus gylį.
- 4- Patikrinkite, ar padangos gerai pritvirtintos ir ar nėra atsilaisvinusių ar sulūžusių stipinų.
- 5- Patikrinkite, ar vairas ir sėdynės stovas yra tinkamai įstatyti ir tvirtai priveržti.
- 6- Patikrinkite, ar kabeliai yra pakankamai sutepti ir ar jų eigoje nėra kliūčių.
7. Patikrinkite, ar akumuliatorius pakankamai įkrautas.

Ekranas

Veikimas



Paspauskite ir palaikykite /M kelias sekundes, kad įjungtumėte savo „You-ride Texas“. Dar kartą paspauskite nuspausdami /M, kad jį išjungtumėte.

Keisti informaciją ekrane

Trumpai paspauskite /M, kad pakeistumėte informaciją ekrane. Galėsite perjungti šią informaciją:

ODO – Bendroji rida / TRIP – Kelionės rida / AVG – Vidutinis greitis

MAX - Maksimalus greitis / V - Voltai / W - Vatai / A - Srovės stipris / Kelionės laikas

Veikimas

PAS lygio reguliavimas

Paspauskite **+**/**⏏** arba **-**/**⏏**, kad sureguliuotumėte pedalų minimo pagalbos lygį.

Lydėjimo režimas

Jei palaikysite nuspaudę mygtuką **-**/ **⏏** sekundes, variklis įsijungs pastoviu 6 km/h greičiu, kad dviratis judėtų be jūsų pastangų, kol eisite šalia. Paspaudus stabdį, lydėjimo režimas bus išjungtas. Nenaudokite jo, jei sėdite ant dviračio. Rekomenduojame nepiktnaudžiauti šia pagalba, ypač ilgose arba labai stačiose įkalnėse.

Priekinio žibinto įjungimas / išjungimas

Laikykite nuspaudę **+**/ **⏏** sekundes, kad įjungtumėte žibintus. Palaikykite nuspaudę **+**/ dar **⏏** kartą, kad juos išjungtumėte.

Priekinė šakė

Priekiniame šakės strypse galite užblokuoti arba atblokuoti pakabą (1 pav.) ir reguliuoti jos slėgį (2 pav.).



1 paveikslėlis



2 paveikslėlis

Akumuliatoriaus įkrovimas

Kai baigsite kelionę arba akumuliatorius baigsis, nedelsdami jį įkraukite.

Įkrovimo būdas galima suskirstyti į du tipus: vienas – išimti akumuliatorių ir tada jį įkrauti, kitas – įkrauti akumuliatorių tiesiai ant elektrinio dviračio.

Veikimas

Pirmiausia prijunkite įkroviklį prie akumuliatoriaus įkrovimo lizdo (neprijungdami jo prie kištuko), o tada – prie maitinimo šaltinio. Prijunkite jį prie 220 V / 50–60 Hz maitinimo šaltinio.

Ant maitinimo šaltinio yra LED indikatorius. Kai akumuliatorius kraunamas, šviesos diodas šviečia raudonai. Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, šviesos diodas tampa žalias. Rekomenduojamas įkrovimo laikas: 5–6 valandos.

Po įkrovimo pirmiausia ištraukite įvesties kištuką (iš elektros lizdo), o tada ištraukite išvesties jungtį (iš dviračio). Akumuliatoriaus įkroviklis turi turėti pastovią įtampą. Dėl svyruojančios įtampos arba bet kokio tipo šaltinio gali būti pažeisti akumuliatoriaus elementai.



Akumuliatoriaus patikrinimas prieš naudojant pirmą kartą ĮSPĖJIMAS

- Akumuliatorius tiekiamas iš dalies įkrautas. Norėdami užtikrinti visą akumuliatoriaus talpą, prieš pirmą kartą jį naudodami visiškai įkraukite.

Akumuliatoriaus priežiūra

- Net tinkamai prižiūrint, įkraunamos baterijos netarnauja amžinai. Kiekvieną kartą, kai akumuliatorius išsikrauna ir vėliau įkraunamas, jo santykinė talpa sumažėja nedideliu procentu. Galite maksimaliai pailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką vadovaudamiesi šiame vadove pateiktomis instrukcijomis. Gavus akumuliatorių, jį reikia nedelsiant visiškai įkrauti per visą rekomenduojamą įkrovimo laiką
- Norėdami visiškai įkrauti 100 %, palikite akumuliatorių įkroviklyje visą valandą po to, kai įkroviklio indikatorius lemputė taps žalia.
- Ličio jonų akumuliatoriai neturi „atminties“. Dalinio įkrovimo / iškrovimo ciklai nepažeis akumuliatorių talpos ar veikimo.
- Nominali akumuliatoriaus išėjimo galia matuojama 25 °C temperatūroje. Bet koks šios temperatūros pokytis pakeis akumuliatoriaus veikimą ir sutrumpins numatomą jo tarnavimo laiką. Aukšta temperatūra ypač sutrumpina bendrą akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir veikimo laiką.
- Po kiekvieno naudojimo visada įsitikinkite, kad dviračio užvedimo jungiklis yra nustatytas į padėtį „IŠJUNGTĄ“. Jei paliksite užvedimo jungiklį padėtyje „ON“ arba jei jūsų elektrinis dviratis nebuvo įkraunamas ilgą laiką, akumuliatorius gali pasiekti tašką, kai jis nebegalės išlaikyti įkrovos.

Elektros ir elektroninėje įrangoje ir akumuliatoriuose yra medžiagų, komponentų ir medžiagų,

Veikimas

kurios gali būti kenksmingos jums ir jūsų aplinkai, jei atliekos (elektros ir elektroninės įrangos ir akumuliatorių atliekos) tvarkomos netinkamai.

Elektrinė ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai yra pažymėti perbraukta šiukšlių dėže, kaip parodyta toliau. Šis simbolis reiškia, kad senos elektros ir elektroninės įrangos ir akumuliatorių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis; jie turi būti šalinami atskirai.

Kaip galutinis naudotojas, išsikrovusias baterijas turite pristatyti į atitinkamus surinkimo punktus. Tokiu būdu užtikrinama, kad akumuliatoriai būtų perdirbami pagal įstatymus ir nepadarytų jokios žalos aplinkai.

Platintojas ir įgaliotasis gamintojo atstovas:
Platintojas ir įgaliotasis gamintojo atstovas:
Platintojas ir įgaliotasis gamintojo atstovas:
Platintojas ir gamintojo įgaliotasis atstovas:
Platintojas ir įgaliotasis gamintojo atstovas:

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
Pol. Ind. Santiga - Barberà del Vallès (08210)
Barselona - ISPANIJA
Tel.: 93 719 18 11
Faksas: 93 729 25 11

Adresse / Adresas / Direção / Address / Indirizzo:

NIF / PVM:

ES-B16729725

Šiuo dokumentu IOTECNIA, S.L. pareiškia, kad šie įrenginiai atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų 2014/30/ES (EMC), 2014/35/ES (LVD), 2011/65/ES (RoHS) ir 2006/42/EB (MD) nuostatas

Šiuo dokumentu IOTECNIA, S.L. pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir visas kitas taikomas ar privalomas direktyvų 2014/30/ES (EMC), 2014/35/ES (LVD), 2011/65/ES (RoHS) ir 2006/42/EB (MD) nuostatas

IOTECNIA, S.L. pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų 2014/30/ES (EMC), 2014/35/ES (LVD), 2011/65/ES (RoHS) ir 2006/42/EB (MD) nuostatas

IOTECNIA, S.L. pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvų 2014/30/ES (EMC), 2014/35/ES (LVD), 2011/65/ES (RoHS) ir 2006/42/EB (MD) nuostatas

Šiuo dokumentu IOTECNIA, S.L. pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų 2014/30/ES (EMC), 2014/35/ES (LVD), 2011/65/ES (RoHS) ir 2006/42/EB (MD) nuostatas

La déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant / Atitikties deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe / A declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante / A declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante / La dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

Description / Aprašymas / Descrição / Description / Descrizione:

ELEKTRINIS DVIRATIS

Référence / Nuoroda / Referencia / Referente / Codice:

BK1202 ir BK1202B

Marque / Prekės ženklas / Marca / Mark / Marchio:

YOUIN

Avec les normes ou autres documents normatifs:

Su standartais ar kitais normatyviniais dokumentais:

Pagal standartus ar kitus norminius dokumentus:

Su standartu ar kitais normatyviniais dokumentais:

Su standartais ar kitais norminiaiis dokumentais:

EN ISO 12100:2010

RoHS:

EN 15194:2017

IEC 62321-2:2013

EN 55014-1:2017

IEC 62321-3-1:2013

EN IEC 61000-3-2:2019

IEC 62321-4:2013+A1:2017

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-5: 2013

EN 55014-2:2015 (IEC 61000-4-2; IEC

IEC 62321-6:2015

61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-

IEC 62321-7-1:2015

5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-11)

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Angels Montané

Teisinis atstovas



Barselona, 2023-01-01

