Helmet with LED

Protect yourself. Fly.

Helm mit LED



MA1010 / MA1010M
MA1011 / MA1011M

Youin
MOVE SMARTER

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Viel Spaß.

Hinweis


Dieser Helm wird für Outdoor-Sportarten wie Fahrradfahren, Fahren mit Scootern, Rollschuhlaufen und Fahren mit E-Bikes verwendet. Nicht geeignet für Motorräder und Kraftfahrzeuge.

1. Kein Helm kann alle unvorhersehbaren Stöße vollständig verhindern. Die Hauptaufgabe des Helms besteht darin, den Schweregrad von Verletzungen zu verringern. Es können auch schwere Verletzungen und Todesfälle auftreten.
2. Der Helm muss die richtige Größe für den Kopf des Benutzers haben (verwenden Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers).
3. Nach einem Aufprall sind zunächst keine offensichtlichen Schäden zu erkennen, aber der Helm bietet dann keinen ausreichenden Schutz mehr, um den Kopf bei einem zweiten Aufprall zu schützen. Es wird empfohlen, dass der Benutzer den Helm ersetzt.

So verwenden Sie die Verstelleinrichtung


Ziel der Einstellung ist es, dass sie passend ist. Wenn Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, wird er fester; wenn Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird er lockerer. Stellen Sie ihn nach rechts ein.


Wenn der Helm nicht richtig eingestellt ist, kann er bei einem Unfall verloren gehen oder herunterfallen. Die korrekte Bedienung des Drehreglers ist in der folgenden Abbildung dargestellt.




So verwenden Sie die Schnalle und stellen den Gurt ein


1. Der Stecker ist auf die Schnalle ausgerichtet, fest eingesteckt und wird nicht herausfallen. (Abbildung 1)
2. Wenn Sie ihn lösen möchten, drücken Sie ihn. (Abbildung 2)







1. Wenn der Riemen zu fest sitzt, kann er wie in der folgenden Abbildung gezeigt gelockert werden (Abb. 1)
2. Wenn der Gurt zu locker ist, kann er wie in der folgenden Abbildung gezeigt gestrafft werden. (Abb. 2)







Verwendung der Warnleuchte




Beleuchtungsmodus: vier Modi

1. Drücken Sie den Schalter einmal, das Vorderlicht und das Rücklicht leuchten dauerhaft.
2. Drücken Sie den Schalter zweimal, das Hauptlicht leuchtet dauerhaft und das Rücklicht blinkt langsam.
3. Drücken Sie den Schalter dreimal, das Hauptlicht erlischt und das Rücklicht blinkt schnell.
4. Drücken Sie den Schalter viermal, das Hauptlicht erlischt und das Rücklicht blinkt langsam.
5. Drücken Sie den Schalter fünfmal, um die Vorder- und Rückleuchten auszuschalten.

Ladezeit: eine volle Stunde. Bei voller Leistung kann sie 5 Stunden lang ununterbrochen verwendet werden. Spritzwassergeschütztes Design, jedoch nicht für Regentage empfohlen.

Anwendung

1. Halten Sie den Helm gerade und neigen Sie ihn nicht.
2. Wenn Sie den Helm richtig tragen, stellen Sie die Dicke des Kreuzes unter dem Ohr (A) auf etwa 1,5 cm ein. Der gesamte Riemen wird am Unterkiefer (B) und nicht am Hals fixiert. Es sind ebenfalls etwa 1,5 cm erforderlich, um den Grad der Lockerheit eines Fingers zu erreichen. (Wie unten dargestellt).



Nach oben, falsch

Nach unten, falsch

Waagerecht, richtig



A. Das gekreuzte Verstellband befindet sich etwa 1,5 cm unterhalb des Ohrs

B. Der Finger kann unter den Unterkiefer geschoben werden

Reinigung und Wartung


1. Wenn der Helm über einen längeren Zeitraum getragen wird, sammelt sich oft Schmutz im Inneren des Helms an, und in diesen Fällen entstehen Gerüche. Er muss gereinigt werden. Das verwendete Reinigungsmittel ist neutral, und Shampoo ist am besten geeignet, um Gerüche von Reinigungsmitteln zu vermeiden. Achten Sie auf die Dosierung. Wenden Sie beim Bürsten der Innenseite des Helms nicht zu viel Kraft an, da sonst das Polstermaterial verformt wird und seine Funktion verliert. Wischen Sie nach der Reinigung die Feuchtigkeit mit einem Handtuch oder Papier ab und lassen Sie den Helm an einem gut belüfteten Ort an der Luft trocknen. Verwenden Sie keinen Haartrockner.

2. Die Oberfläche des Helms ist anfälliger für Verschmutzungen, daher ist die Reinigung der Oberfläche eine häufige Aufgabe. Wenn der Helm verschmutzt ist, reinigen Sie den Fleck zunächst mit einem feuchten Tuch und behandeln Sie ihn anschließend mit Wasserwachs oder Politurwachs, um den Helm sauber und glänzend zu hinterlassen. Sie können auch eine spezielle Politur für Helme verwenden, deren Wirkung besser ist. Verwenden Sie keine stark ätzenden Substanzen wie Tianna-Wasser, Schwefelsäure usw.

Von hohen Temperaturen fernhalten:
Der Helm kann beschädigt werden, wenn er hohen Temperaturen von über 65,5 Grad Celsius ausgesetzt wird. Dadurch wird der Helm verformt und es treten Unregelmäßigkeiten auf.

Youin

MOVE SMARTER



Séparez les éléments avant de trier

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons 6 · Barberà del Vallès (08210)
Barcelona · SPANIEN · HERGESTELLT IN CHINA