Smart Helmet

Protect yourself. Fly.



Kask Smart

MA1015

Youin
MOVE SMARTER

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Życzymy przyjemnego użytkowania.

Powiadomienie


Ten kask jest przeznaczony do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, takich jak jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach i rowerze elektrycznym. Nie nadaje się do użytku z motocyklami i pojazdami silnikowymi.

1. Żaden kask nie jest w stanie całkowicie zapobiec wszystkim nieprzewidywalnym uderzeniom. Główną rolą kasku jest zmniejszenie stopnia urazu. Mogą również wystąpić poważne obrażenia i śmierć.
2. Kask musi mieć odpowiedni rozmiar w stosunku do głowy użytkownika (należy go używać zgodnie z instrukcjami producenta).
3. Po uderzeniu nie widać od razu żadnych widocznych uszkodzeń, ale kask nie zapewnia już wystarczającej ochrony, aby uchronić głowę przed drugim uderzeniem. Zaleca się, aby użytkownik wymienił kask.
4. Przed użyciem naładuj akumulator, aby go aktywować.

Jak korzystać z elementu regulacyjnego


Celem regulacji jest uzyskanie odpowiedniego dopasowania. Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje dokręcenie, a w przeciwnym kierunku – poluzowanie. Wyreguluj go odpowiednio.


Jeśli kask nie jest prawidłowo dopasowany, może się zgubić lub spaść w razie wypadku. Prawidłowy sposób obsługi pokrętła regulacyjnego przedstawiono na poniższym rysunku.




Jak korzystać z klamry, regulować pasek


1. Zatrzask jest wyrównany z klamrą, jest mocno zapięty i nie odpadnie. (Rysunek 1)
2. Aby go odpiąć, naciśnij. (Rysunek 2)





1. Jeśli pasek jest zaciśnięty, można go poluzować w sposób pokazany na poniższym rysunku (rys. 1)
2. Jeśli pasek jest zbyt luźny, można go zacisnąć w sposób pokazany na poniższym rysunku. (Rys. 2)





Korzystanie ze światła ostrzegawczego i pilota zdalnego sterowania



Przycisk włączania:
Krótkie naciśnięcie> włącza światło;
Długie naciśnięcie> wyłącza światło.

* Przed użyciem pilota włącz włącznik zasilania;
w przeciwnym razie nie będzie można używać pilota.

Instrukcja obsługi pilota:





Przycisk kierunkowskazu lewego: naciśnij raz, aby światło migało w lewo, a następnie naciśnij ponownie, aby po krótkim czasie wyłączyć światło, a potem wrócić do trybu pierwotnego.





Przycisk kierunkowskazu prawego: naciśnij raz, aby światło płynęło w prawo, a następnie naciśnij ponownie, aby szybko wyłączyć światło, a potem wrócić do trybu pierwotnego.






Przycisk ostrzegawczy: naciśnij raz, aby światła pośrednie świeciły się w trybie ciągłym lub aby wszystkie światła migały. Taka sytuacja jest odpowiednia do ostrzegania podczas parkowania lub hamowania.

Światło kasku automatycznie zmieni kolor, gdy będzie stale świecić. Dostępnych jest łącznie 7 kolorów: czerwony, niebieski, różowy, żółty, zielony, fioletowy i pomarańczowy.

Czas ładowania: jedna pełna godzina
Przy pełnym naładowaniu można go używać w sposób ciągły przez 3 do 5 godzin.
Konstrukcja odporna na zachlapania, ale niezalecana do użytku w deszczowe dni.

Sposób użycia

1. Utrzymuj kask w poziomie i nie przechylaj go.
2. Podczas prawidłowego użytkowania kasku należy wyregulować grubość krzyżowania się pasków pod uchem (A) na około 1,5 cm. Cały pasek powinien być zapięty na dolnej szczęce (B), a nie na gardle. Konieczne jest również pozostawienie około 1,5 cm luzu, aby można było wsunąć pod pasek palec. (Jak pokazano poniżej).



Do góry, nieprawidłowo

Do dołu, nieprawidłowo

Poziomo, prawidłowo



A. Pasek regulacyjny krzyżowy znajduje się około 1,5 cm poniżej ucha

B. Można wsunąć palec pod dolną szczękę

Czyszczenie i konserwacja

1. Podczas długotrwałego użytkowania kasku często gromadzą się w nim zanieczyszczenia, co może powodować nieprzyjemny zapach. Należy go wyczyścić. Należy używać neutralnego środka czyszczącego. Najlepszym rozwiązaniem jest szampon, który pozwala uniknąć zapachów środków czyszczących. Należy kontrolować jego użycie. Podczas szczotkowania wnętrza kasku nie należy używać zbyt dużej siły, w przeciwnym razie materiał wyściółki ulegnie odkształceniu i straci swoje właściwości. Po wyczyszczeniu osusz kask ręcznikiem lub papierem i pozostaw do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Nie używaj suszarki do włosów.

2. Powierzchnia kasku jest bardziej podatna na zabrudzenia, dlatego jej czyszczenie jest częstym zadaniem. Jeśli kask jest zabrudzony, najpierw usuń zabrudzenia wilgotną ściereczką, a następnie przetrzyj go woskiem na bazie wody lub woskiem polerskim, aby był czysty i lśniący. Można również użyć specjalnego środka do nabłyszczania kasków, który daje lepszy efekt. Nie używaj silnie żrących substancji, takich jak woda Tianna, kwas siarkowy itp.

Chronić przed wysokimi temperaturami:
Kask może ulec uszkodzeniu, jeśli zostanie wystawiony na działanie wysokich temperatur przekraczających 65,5 stopnia Celsjusza. W rezultacie dochodzi do odkształcenia kasku i pojawiają się nierówności.

Youin

MOVE SMARTER



IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6 · Barberà del Vallès (08210) · Barcelona (HISZPANIA)