


Antivol Pliable avec Lumière Led

MA1019



MODE D'EMPLOI:


1. Insérez complètement la clé dans le cylindre de la serrure (image 1).
2. Tournez la clé de 90° dans le sens anti-horaire pour faire sortir le loquet vert et ouvrir la serrure (images 2 et 3).
3. Pliez la serrure et poussez le loquet vert dans le trou du loquet (ne desserrez pas le serrage), pendant ce temps, tournez la clé de 90° dans le sens antihoraire pour verrouiller, puis retirez la clé (image 4).

5

FR

UTILISATION DU SUPPORT :

1. Tournez le ruban en nylon à 360° autour du tube de selle et fixez-le à l'aide de la vis (images 5 et 6).
2. Pliez le verrou et maintenez-le ouvert, poussez le verrou plié dans le support, puis fermez-le et retirez la clé (images 7 et 8).




6

FR

Lucchetto Piegevole con Luce Led

MA1019



ISTRUZIONI PER L'USO:


1. Inserire completamente la chiave nel cilindro della serratura (immagine 1).
2. Ruotare la chiave di 90° in senso orario finché il fermo verde non scatta per aprire la serratura (immagine 2 e 3).
3. Piegarla la serratura e spingere lo scrocco verde nel foro dello scrocco (non allentare il serraggio), nel frattempo ruotare la chiave di 90° in senso antiorario per bloccare, quindi rimuovere la chiave (immagine 4).

7

IT

USO DEL SUPPORTO:

1. Ruotare la cinghia di nylon di 360° attorno al tubo sella e fissarla con la vite (immagine 5 e 6).
2. Piegarlo il lucchetto e tenerlo aperto, spingere il lucchetto piegato nel supporto, quindi chiuderlo e rimuovere la chiave (immagine 7 e 8).




8

IT

Cadeado Dobrável com Luz Led

MA1019



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO:


1. Insira totalmente a chave no cilindro da fechadura (imagem 1).
2. Gire a chave 90° no sentido horário até que a trava verde se solte para abrir a fechadura (imagem 2 e 3).
3. Dobre a fechadura e empurre a trava verde para dentro do orifício da trava (não afrouxe o aperto), enquanto isso, gire a chave 90° no sentido anti-horário para travar, depois remova a chave (figura 4).

9

PT

USO DO SUPORTE:

1. Gire a cinta de nylon 360° ao redor do tubo do selim e fixe-a com o parafuso (imagem 5 e 6).
2. Dobre a fechadura e mantenha-a aberta, empurre a fechadura dobrada para dentro do suporte, feche-a e retire a chave (imagem 7 e 8).




10

PT

Faltbares Vorhängeschloss mit LED-Licht

MA1019



GEBRAUCHSANWEISUNG:


1. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schließzylinder (Bild 1).
2. Drehen Sie den Schlüssel um 90° im Uhrzeigersinn, bis der grüne Riegel zum Öffnen des Schlosses aufspringt (Abbildung 2 und 3).
3. Biegen Sie das Schloss und drücken Sie den grünen Riegel in das Riegelloch (lockern Sie nicht die Befestigung), während Sie den Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu verriegeln, und ziehen Sie dann den Schlüssel ab (Bild 4).

11

DE

VERWENDUNG DER UNTERSTÜTZUNG:

1. Drehen Sie das Nylonband um 360° um das Sattelrohr und befestigen Sie es mit der Schraube (Bild 5 und 6).
2. Biegen Sie das Schloss und halten Sie es offen, schieben Sie das gebogene Schloss in die Halterung, schließen Sie es und ziehen Sie den Schlüssel ab (Bild 7 und 8).



12

DE



WEAREYOUIN.COM



IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6 - Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (SPAIN) - MADE IN CHINA

NOTES / NOTAS / APPUNTI / NOTIZEN



NOTES / NOTAS / APPUNTI / NOTIZEN



FOLDING LOCK WITH LED LIGHT



User manual
Manual de usuario
Manuel de l'Utilisateur
Manuale d'uso
Manual do usuário
Benutzerhandbuch

MA1019

ES

USO DEL SOPORTE:

1. Gire la cinta de nailon 360º alrededor del tubo del sillín y fíjela con el tornillo (imagen 5 y 6). Doble la cerradura y manténjala abierta, empuje la cerradura doblada en el soporte, luego cíerrela y retire la llave (imagen 7 y 8).
2. Doble la cerradura y manténjala abierta, empuje la cerradura doblada en el soporte, luego cíerrela y retire la llave (imagen 7 y 8).

pestillo verde

ES

Candado Plegable con Luz Led

MA1019

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

1. Inserte completamente la llave en el cilindro de la cerradura (imagen 1).
2. Gire la llave 90º en el sentido de las agujas del reloj hasta que salte el pestillo verde para abrir la cerradura (imagen 2 y 3).
3. Doble la cerradura y empuje el pestillo verde en el orificio del pestillo (no deje de apretar), mientras tanto, gire la llave 90º en sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear, luego retire la llave (imagen 4).

EN

BRACKET USE:

1. Turn the nylon ribbon 360º around the seat folded lock into the bracket, then lock up and take away the key (pic7 - pic8).
2. Fold the lock and keep the lock open, push the tube and fasten by the screw (pic5 - pic6). green latch

EN

Folding Lock with Led Light

MA1019

OPERATING INSTRUCTION

1. Insert the key into the lock cylinder completely (pic1).
2. Turn the key 90º lockwise to make the green latch pop-up to open the lock (pic 2 - pic 3).
3. Fold the lock and push the green latch into the latch-hole (not loose your hand), meanwhile turn the key 90º anticlockwise to lock up, then take away the key (pic 4).