TRAGBARER ELEKTRISCHER LUFTKOMPRESSOR

Kompakt. Nützlich.



DE

Benutzerhandbuch
MA1022

Youin
MOVE SMARTER

Inhalt

1. Warnhinweis
2. Achtung
3. Produktspezifikationen
4. Funktionsübersicht
5. Design
6. Zubehör
7. Vier Modi
8. Voreingestellter Reifendruck
9. Bedienungsanleitung
10. Referenzdrücke

WARNUNG

Kinder dürfen den Reifenfüller nicht unbeaufsichtigt benutzen. Verwenden Sie das Gerät niemals bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder unter hohem Umgebungsdruck. Halten Sie den Reifenfüller von Wasser und Regen fern; er ist nicht für den Einsatz im Wasser geeignet. Um Schäden, übermäßige Hitzeentwicklung, die Freisetzung giftiger Gase oder Explosionen zu vermeiden, schalten Sie den Reifenfüller nach 10 Minuten Betrieb aus und lassen Sie ihn 30 Minuten lang abkühlen. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Schäden am Produkt entstehen, für die der Verkäufer keine Haftung übernimmt.

ACHTUNG


Um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren, setzen Sie den Reifenfüller keinem Regen aus. Es wird empfohlen, das Gerät in Innenräumen und fern von Feuerquellen aufzubewahren.
Hinweis:
1. Während des Betriebs kann sich das Produkt leicht erwärmen; dies ist völlig normal.
2. Um die Lebensdauer des Reifenfüllers zu verlängern, sollte er nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen betrieben werden. Sollte ein längerer Einsatz erforderlich sein, legen Sie bitte regelmäßige Pausen ein, damit das Gerät abkühlen kann.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Produkt:	Elektrische Luftpumpe
Referenz:	MA1022
Spannung:	7.4V
Leistung:	50W

DESIGN

❶ Luftschlauch
❷ Digitales Display
❸ Bedientasten
❹ Luftschlauchanschluss
❺ LED-Licht
❻ USB-Typ-C-Eingang
❼ USB-Ausgang
❽ Aufbewahrungsfach für den Luftschlauch



ZUBEHÖR



(1) USB-C-Kabel, (2) Transporttasche, (3) Ballpumpennadel, (4) konische Aufblasdüse, (5) Ventiladapter DV/SV


VIER MODI



AUTO / MOTORRAD / FAHRRAD / BALL / BENUTZERDEFINIERTER MODUS

VOREINGESTELLTER REIFENDRUCK

Halten Sie „ “ gedrückt, um die Einheit zu ändern. Verwenden Sie die Taste „+“ oder „-“, um den Zahlenwert einzustellen, und warten Sie nach der Einstellung einige Sekunden, bis die Zahlen aufhören zu blinken. Betätigen Sie anschließend den Schalter für den Aufpumpvorgang, um diesen zu starten. Das Reifenaufpumpgerät stoppt automatisch, sobald der festgelegte Luftdruck erreicht ist.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Gebrauchsanweisung.
*Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig auf.




Schließen Sie den Luftschlauch an den Reifenfüller an.




Schließen Sie das andere Ende des Luftschlauchs an das Reifenventil an.



Drücken und halten Sie die Taste „ “, um den Reifenfüller einzuschalten.



Drücken und halten Sie die Taste „ “, um die Einheit zu ändern.



Drücken Sie die Taste „ “, um zwischen den fünf Modi „ “ zu wechseln.



Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um den Reifendruck voreinzustellen.



Drücken Sie „ “, um den Reifenfüller einzuschalten.



Der Reifenfüller stoppt automatisch, sobald der Reifendruck den voreingestellten Wert erreicht.

REFERENZDRÜCKE

Empfohlener Reifendruck		
Fahrrad	Gewöhnliches Fahrrad	30-50 psi
	Mountainbike	40-60 psi
	Rennrad	70-120 psi
Motorrad	Motorrad	1.8-2.5 bar
	Elektromotorrad	1.8-2.5 bar
Auto	5-Türer/Limousine	2.2-2.5 bar
Ball	Mehrere Bälle	1-16 psi

Die oben genannten empfohlenen Reifendruckwerte dienen lediglich als Richtwert; bitte beachten Sie die Vorgaben für das Produkt, das Sie aufpumpen.

User Manual available at:

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA

PAPIER

RoHS