DRAAGBARE ELEKTRISCHE LUCHTCOMPRESSOR

Compact. Handig.



NL

Gebruikershandleiding
MA1022

Youin
MOVE SMARTER

Inhoud

1. Waarschuwing
2. Let op
3. Productspecificaties
4. Functie-introductie
5. Ontwerp
6. Accessoires
7. Vier standen
8. Voorgeprogrammeerde bandenspanning
9. Gebruiksaanwijzing
10. Referentiespanningen

WAARSCHUWING

Kinderen mogen de bandenpomp niet alleen gebruiken. Gebruik de pomp nooit in direct zonlicht, bij hoge temperaturen of in omgevingen met hoge druk. Houd de pomp uit de buurt van water en regen; hij is niet geschikt voor gebruik in water. Om schade, oververhitting, giftige dampen of explosies te voorkomen, dient u de bandenpomp na 10 minuten gebruik uit te schakelen en 30 minuten te laten afkoelen.
Schakel het apparaat na gebruik altijd uit. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan het product, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is.

LET OP

Om het risico op een elektrische schok te minimaliseren, dient u de pomp niet bloot te stellen aan regen. Het wordt aanbevolen om de pomp binnenshuis en uit de buurt van vuurbronnen op te bergen.


Opmerking:
1. Dit product kan tijdens gebruik licht opwarmen, wat volkomen normaal is.
2. Om de levensduur van de pomp te verlengen, raden wij aan om niet langer dan 10 minuten achter elkaar te pompen. Bij langdurig gebruik is het raadzaam om af en toe een pauze in te lassen zodat de bandenpomp kan afkoelen.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Product:	Elektrische bandenpomp
Referentie:	MA1022
Spanning:	7,4V
Vermogen:	50W

ONTWERP

❶ Luchtslang
❷ Digitaal display
❸ Bedieningsknoppen
❹ Luchtslangaansluiting
❺ LED-lampje
❻ USB Type-C-ingang
❼ USB-uitgang
❽ Opbergvak voor luchtslang



ACCESSOIRES



(1) USB-C-kabel, (2) draagtas, (3) balpompnaald, (4) conisch opblaasmondstuk, (5) DV/SV-ventieladapter


VIER MODI



AUTO / MOTORFIETS / FIETS / BAL / AANGEPASTE MODUS

VOORINGESTELDE BANDENSPANNING

Houd de knop " " ingedrukt om de eenheid te wijzigen. Gebruik de "+" of "-" knop om de numerieke waarde aan te passen en wacht een paar seconden totdat de cijfers stoppen met knipperen. Zet vervolgens de opblaasschakelaar aan om het proces te starten. De bandenpomp stopt automatisch wanneer de ingestelde luchtdruk is bereikt.



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gebruiksaanwijzing.
Volledig opladen voor gebruik.




Sluit de luchtslang aan op de bandenpomp.




Sluit het andere uiteinde van de luchtslang aan op het ventiel van de band.



Houd de knop "⏻" ingedrukt om de bandenpomp in te schakelen.



Houd de knop " " ingedrukt om de eenheid te wijzigen.



Druk op de knop " " om te schakelen tussen de vijf modi " ".



Druk op de knoppen "+" en "-" om de bandenspanning vooraf in te stellen.



Druk op "⏻" om de bandenpomp in te schakelen.



De bandenpomp stopt automatisch zodra de bandenspanning de ingestelde waarde bereikt.

REFERENTIEDRUKKEN

Aanbevolen bandenspanning		
Fiets	Gewone fiets	30-50 psi
	Mountainbike	40-60 psi
	Racefiets	70-120 psi
Motorfiets	Motorfiets	1.8-2.5 bar
	Elektrische motorfiets	1.8-2.5 bar
Auto	5-deurs/Sedan	2.2-2.5 bar
Bal	Verschillende ballen	1-16 psi

De bovenstaande aanbevolen bandenspanningen zijn slechts ter referentie; raadpleeg de specificaties van het product dat u oppompt.

User Manual available at:

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA

PAPIER

RoHS