

YOUIN e-Kart



User manual

Manual de usuario

Manuel de l'Utilisateur

Manuale d'uso

Manual do usuário

Bedienungsanleitung

Gebruikershandleiding

SC1005 / SC1006



Youin
MOVE SMARTER

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Viel Spaß mit diesem Elektro-Kart.

Produktteile



Fahrzeugkörper x1



Räder x4



Sitz




Teile aus
Kunststoff x2



Radkappen
x4

Montageschritte

Schritt 1: Montieren Sie die linken und rechten Vorderräder. Unterscheiden Sie zunächst die Innenseite von der Außenseite des Rads und montieren Sie sie dann nacheinander in der in der folgenden Abbildung gezeigten Reihenfolge.



Schritt 2: Montiere das linke und das rechte Hinterrad. Montiere zunächst die Innenseite des Hinterrads mit einem Kunststoff-Antriebsteil und montiere sie dann nacheinander gemäß der nachstehenden Abbildung. Um die Mutter des Hinterrads zu sichern, verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel, um sie zu drehen und gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung zu sichern.

Bringe zuerst das
Kunststoffteil an der
Innenseite des Rads an.



Montageschritte

Schritt 3: Montiere den Sitz. Der Vorsprung an der Unterseite des Sitzes passt in die Aussparung an der Karosserie des Autos. Drücke die Sitzplatte nach unten, bis die Verriegelung einrastet.




Anschließen des Stromkabels der Batterie

1- Öffne den Batteriedeckel: Drücke die Taste an der Unterseite des Hecks, öffne den Riegel des Batteriedeckels und hebe gleichzeitig den Batteriedeckel an.




2- Entferne die weiße Isolierkappe vom Ende des Akkus. Suche die weißen Isolierkappen an den positiven und negativen Polen der Batterie und entferne sie. (Schließe sie nicht direkt an, da die Stromversorgung sonst nicht ordnungsgemäß erfolgt.)



Anschließen des Stromkabels der Batterie

3- Schließe das Stromkabel des Akkus an.


Schließen Sie nach dem Entfernen der Isolierabdeckung das rote Kabel an den roten Pol der Batterie an. Nachdem du das schwarze Kabel mit dem schwarzen Ende der Batterie verbunden hast, decke das Batteriefach ab.



Ausklappen und Zusammenklappen

1- Ziehen Sie an der vorderen Abdeckung, bis Sie ein Geräusch hören, das anzeigt, dass sie vollständig geöffnet ist.

2- Drücke gleichzeitig die runden und länglichen Verriegelungen, um in Pfeilrichtung zu ziehen und zusammenzuklappen.



Technische Daten

Alter: Für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Maximale Belastung: 30 kg.

Höchstgeschwindigkeit: 5 km/h

Ladezeit: 6–8 Stunden, 1–2 Stunden Nutzungsdauer

Fernbedienung

A. Halten Sie die Tasten für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf der Fernbedienung gedrückt. Lassen Sie sie los, nachdem die Kontrollleuchte geblinkt hat, und schalten Sie das Gerät ein. Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken und der Code wurde korrekt eingegeben.

B. Diese Fernbedienung kann auch ohne Code verwendet werden, aber es ist sicherer, sie nach der Eingabe des Codes zu verwenden.

C. Beschreibung der Tasten:

↑ : Vorwärts / ↓ : Rückwärts / „P“ : Bremse



Tasten am Lenkrad

1- Vorwärts fahren.

2- Rückwärtsfahrt.

3- Zum nächsten Lied wechseln.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

4- Zum vorherigen Lied wechseln.

Gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.

5- Musik. Lieder wechseln.

6- Licht einschalten.


Halte die Taste gedrückt, um Bluetooth zu verbinden.

Der Youin e-Kart kann über Bluetooth mit einem Smartphone verbunden werden, um Audio abzuspielen.

Halte (6) gedrückt, um Bluetooth zu aktivieren.

Halte (6) gedrückt, um es zu deaktivieren.

Der Bluetooth-Name lautet „YJ-BTcar“.



Hinweise zur Verwendung

- Überprüfe vor dem Gebrauch, ob alle Teile an ihrem Platz sind und die Verbindung sichergestellt ist.
- Es darf nicht in gefährlichen Bereichen wie Straßen, an Hängen und in Gräben verwendet werden.
- Die Stromkreise oder zusätzlichen Geräte dieses Fahrzeugs, die unter Spannung stehen, dürfen nicht verändert werden. Setzen Sie es weder Regen aus noch tauchen Sie es in Wasser ein und halten Sie es von der Stromquelle fern, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
- Wenn Sie auf ein Hindernis stoßen, lassen Sie den Startschalter los, halten Sie an und umfahren Sie das Hindernis, bevor Sie weiterfahren.
- Verwenden Sie das Fahrzeug nicht im Wasser und gießen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Fahrzeug.
- Verwenden Sie es nicht in Innenräumen, um Schäden an Möbeln oder sogar Streitigkeiten mit Kindern zu vermeiden. Wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen oder es längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie den Akkustecker.
- Überprüfen Sie das Produkt und alle Ladegeräte, die Sie regelmäßig verwenden, auf Beschädigungen an Kabeln, Steckern, Gehäusen oder anderen Teilen. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, bis es repariert wurde.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden

- Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku länger als 8 Stunden aufgeladen werden, da er sonst dauerhaft beschädigt wird und nicht mehr repariert werden kann.
- Während das Fahrzeug aufgeladen wird, funktioniert das Spielzeug (das gesamte Fahrzeug) nicht.
- Es muss unmittelbar nach jeder Betriebsstunde aufgeladen werden. Die normale Ladezeit beträgt 3 bis 6 Stunden, und jeder Ladevorgang sollte 10 Stunden nicht überschreiten. Lade das Fahrzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
- Die Erwärmung des Ladegeräts oder des Akkus während des Ladevorgangs (unter 60 Grad) ist normal. Wenn sich Wasser ansammelt, darf nicht aufgeladen werden, da dies einen Kurzschluss verursachen könnte.
- Das Elektrofahrzeug muss mit dem mitgelieferten Ladegerät und dem mitgelieferten Akku betrieben werden, um Schäden am Ladegerät und am Stromkreis zu vermeiden.
- Wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs abnimmt, lade es rechtzeitig auf; andernfalls verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus.
- Alle Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Spielzeug.
- Wenn Elektrofahrzeuge längere Zeit nicht benutzt werden, sollten sie mindestens einmal im Monat aufgeladen werden.

DECLARATION DE CONFORMITE · DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD · DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARATION OF CONFORMITY · DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ · KONFORMITÄTSEKLÄRUNG · CONFORMITEITSVERKLARING

Distributeur et représentant autorisé du fabricant:
Distribuidor y representante autorizado del fabricante:
Distribuidor e representante autorizado do fabricante:
Distributor & manufacturer authorized representative:
Distributore e rappresentante autorizzato del produttore:
Händler und autorisierter Vertreter des Herstellers:
Distributeur en gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant:

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (SPAIN)
Tel: 93 719 18 11
Fax: 93 729 25 11

Adresse / Dirección / Direção / Address / Indirizzo / Adres:

NIF / VAT:

ES-B16729725

Par la présente IOTECNIA, S.L. déclare que ces appareils son conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de les directives RED (2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), 2009/48/EC, 1907/2006 (REACH).

Por medio de la presente IOTECNIA, S.L. declara que estos equipos cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas RED (2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), 2009/48/EC, 1907/2006 (REACH).

IOTECNIA, S.L. declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directivas RED (2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), 2009/48/EC, 1907/2006 (REACH).

Hereby, IOTECNIA, S.L. declares that these equipments are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives RED (2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), 2009/48/EC, 1907/2006 (REACH).

Attraverso questo IOTECNIA, S.L. dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e qualsiasi altra disposizione applicabile delle Direttive RED (2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), 2009/48/EC, 1907/2006 (REACH).

Hiermit erklärt IOTECNIA, S.L., dass diese Geräte den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder verbindlichen Bestimmungen der Richtlinien RED (2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), 2009/48/EC, 1907/2006 (REACH).

Hierbij verklaart IOTECNIA, S.L. dat deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen en alle andere toepasselijke of vereiste bepalingen van de Richtlijnen RED (2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), 2009/48/EC, 1907/2006 (REACH).

Description / Descripción / Descrição / Description / Descrizione / Beschreibung / Beschrijving:

ELECTRIC KART

Référence / Referencia / Referencia / Referente / Codice / Referenz / Referentie:

SC1005, SC1006

Marque / Marca / Marca / Mark / Marchio / Marke / Merk:

YOUIN

Avec les normes ou autres documents normatifs:

Con las normas u otros documentos normativos:

Com as normas ou outros documentos normativos:

With the standard or other normative documents:

Con gli standard o altri documenti normativi:

Mit den Normen oder anderen normativen Dokumenten:

Met de normen of andere normatieve documenten:

EN 71-1:2014+A1:2018,
EN 71-2:2020,
EN 71-3:2019+A2:2024,
EN 71-1:2014+A1:2018,
EN 71-2:2020,
EN 71-3:2019+A2:2024,

IEC 62115:2020/A1:2020,
EN 62368-1:2014+A11:2017,
EN IEC 55014-1: 2021,
EN IEC 55014-2: 2021,
EN 301 489-1 V2.2.3,
EN 301 489-17 V3.2.4,

EN 301 489-17 V3.3.1,
EN 300 328 V2.2.2,
EN 62479:2010,
EN 50663:2017

Angels Montané
Legal Representative

Barcelona, 07/10/2026



Séparez les éléments avant de trier