

YOUIN e-Kart



User manual · Korisnički priručnik
Korisnički priručnik
Manuale d'uso · Manual do usuário

SC1005



YOUmove

YOUup

YOUdown

YOUfold

YOUtravel

YOUrule

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.
Zabavi se s ovim električnim kartingom.

Dijelovi proizvoda



Koraci za sastavljanje

1. korak: Postavi lijevi i desni prednji kotač. Prvo razlikujete unutarnju i vanjsku stranu kotača, a zatim ih montirajte jedan po jedan prema redoslijedu prikazanom na slici u nastavku.



2. korak: Postavite lijevi i desni stražnji kotač. Prvo montirajte unutarnju stranu stražnjeg kotača s plastičnim pogonskim dijelom, a zatim ih montirajte jedan po jedan prema donjoj slici. Da biste pričvrstili maticu stražnjeg kotača, upotrijebite dva ključa kako biste je istovremeno okrenuli i pričvrstili u suprotnom smjeru.




Koraci za ugradnju

3. korak: Postavi sjedalo, izbočina na dnu sjedala odgovara utoru na karoseriji automobila, i pritisni ploču sjedala dok se brava ne učvrsti.




Spojite kabel za napajanje baterije

1- Otvorite poklopac baterije: pritisnite gumb na dnu stražnjeg dijela, otvorite zasun na poklopcu baterije i istovremeno podignite poklopac baterije.




2- Skinite bijeli izolacijski poklopac s kraja baterije. Pronađi bijele izolacijske poklopce na pozitivnom i negativnom polu baterije i ukloni ih. (Nemoj ih izravno spajati jer napajanje neće biti pravilno).



3- Spoji kabel za napajanje baterije.

Spojite kabel za napajanje baterije


Nakon uklanjanja izolacijskog poklopca, spojite crveni kabel na crveni kraj baterije. Nakon spajanja crnog kabela na crni kraj baterije, pokrijte odjeljak za bateriju.



Otvaranje i sklapanje

1- Povlači prednji poklopac dok ne čuješ zvuk koji označava da je potpuno otvoren.

2- Istovremeno pritisni okrugle i dugačke zasune kako bi povukao/la u smjeru strelice i sklopio/la.



Dob: za djecu od 3 do 8 godina.

Specifikacije

Maksimalno opterećenje: 30 kg.

Maksimalna brzina: 5 km/h

Vrijeme punjenja: 6-8 sati, 1-2 sata uporabe

Daljinski upravljač

A. Pritisni i drži tipke za kretanje naprijed i natrag na daljinskom upravljaču. Nakon što indikatorska lampica zatreperi, otpustite ih i uključite napajanje. Indikatorska lampica prestaje treperiti i kôd je ispravno unesen.

B. Ovaj daljinski upravljač može se koristiti i bez koda, ali je sigurnije koristiti ga nakon unosa koda.



Gumbi na upravljaču

1- Kretanje prema naprijed

2- Vožnja unatrag.

3- Prebacivanje na sljedeću pjesmu.

Držite pritisnuto za pojačavanje glasnoće.

4- Prebaci na prethodnu pjesmu.

Drži pritisnuto za smanjenje glasnoće.

5- Glazba. Promjena pjesama.

6- Uključivanje svjetla.


Pritisni i drži za povezivanje Bluetootha.

Youin e-Kart se može povezati s pametnim telefonom putem Bluetootha za reprodukciju zvuka.

Drži pritisnuto (6) za aktiviranje Bluetootha.

Pritisnite i držite (6) za isključivanje.

Naziv Bluetootha je „YJ-BTcar”.



· Prije uporabe provjerite jesu li dijelovi na svom mjestu i je li spoj dobro učvršćen.

Napomene o uporabi

- Ne smije se koristiti u opasnim područjima kao što su ceste, padine i jarci.
- Ne smiju se mijenjati strujni krugovi ili dodatni uređaji ovog vozila koji su pod naponom. Nemojte ga močiti na kiši ili uranjati u vodu i držite ga dalje od izvora napajanja kako biste izbjegli oštećenje kabela.
- Ako naidete na prepreku, otpustite prekidač za pokretanje, zaustavite se i zaobidite prepreku prije nego što nastavite vožnju.
- Nemojte ga koristiti u vodi niti u vozilo ulijevati vodu ili druge tekućine.
- Nemojte ga upotrebljavati u zatvorenom prostoru kako biste izbjegli oštećenje namještaja ili čak tuče s djecom. Kad ga ne upotrebljavaš ili ga upotrebljavaš dulje vrijeme, odspoji priključak baterije.
- Redovito pregledavaj proizvod i sve punjače koje upotrebljavaš kako bi se utvrdila oštećenja na kabelima, utikačima, kućištu ili drugim dijelovima. Ako pronadeš bilo kakvo oštećenje, prestani ga upotrebljavati dok se ne popravi.

Mjere opreza pri utovaru

- Prije prve uporabe bateriju treba puniti dulje od 8 sati, inače će se trajno oštetiti i neće se moći popraviti.
- Dok se vozilo puni, igračka (cijelo vozilo) neće raditi.
- Mora se puniti odmah nakon svakog sata upotrebe. Uobičajeno vrijeme punjenja je 3 do 6 sati, a svako punjenje ne smije trajati dulje od 10 sati. Nemoj puniti u blizini zapaljivih materijala.
- Zagrijavanje punjača ili baterije tijekom postupka punjenja (ispod 60 stupnjeva) je normalno. Ako se nakuplja voda, ne smije se puniti jer bi to moglo uzrokovati kratki spoj.
- Za električno vozilo moraju se upotrebljavati punjač i baterija koji su isporučeni s vozilom kako bi se izbjegla oštećenja i punjača i električnog kruga.
- Kad se brzina vozila smanji, napunite ga na vrijeme; u suprotnom će se vijek trajanja baterije skratiti.
- Sve baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom. Nepunjive baterije ne mogu se puniti. Izvadi ispražnjenu bateriju iz igračke.
- Kad se električna vozila ne upotrebljavaju dulje vrijeme, preporučuje se puniti ih najmanje jednom mjesečno.

Distributer i ovlašteni zastupnik proizvođača:
Distributer i ovlašteni predstavnik proizvođača:
Distributer i ovlašteni predstavnik proizvođača:
Distributer i ovlašteni predstavnik proizvođača:
Distributer i ovlašteni predstavnik proizvođača:

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons 6
Barberà del Vallès (08210) Barce-
lona (ŠPANJOLSKA)
Tel.: 93 719 18 11
Faks: 93 729 25 11

Adresse / Adresa / Direção / Address / Indirizzo:

NIF / VAT:

ES-B16729725

Ovime društvo IOTECNIA, S.L. izjavljuje da su ovi uređaji u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktiva 2009/48/EZ, 1907/2006 (REACH).

Ovime IOTECNIA, S.L. izjavljuje da je ova oprema u skladu s bitnim zahtjevima i svim drugim primjenjivim ili obvezujućim odredbama Direktiva 2009/48/EZ, 1907/2006 (REACH).

IOTECNIA, S.L. izjavljuje da je ova oprema u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2009/48/EZ, 1907/2006 (REACH).

Ovime IOTECNIA, S.L. izjavljuje da je ova oprema u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2009/48/EZ, 1907/2006 (REACH).

Ovime IOTECNIA, S.L. izjavljuje da je ova oprema u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2009/48/EZ, 1907/2006 (REACH).

Description / Opis / Descrição / Description / Descrizione:

ELEKTRIČNI KART

Référence / Referenca / Referencia / Referente / Šifra:

SC1005

Marque / Marka / Marca / Mark / Marchio:

YOUN

Avec les normes ou autres documents normatifs:

S normama ili drugim normativnim dokumentima:

U skladu sa standardima ili drugim normativnim dokumentima:

U skladu s normama ili drugim normativnim dokumentima:

U skladu s normama ili drugim normativnim dokumentima:

EN 71-1:2014+A1:2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A2:2024

EN 71-1:2014+A1:2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A2:2024



Angels Montané
Pravni zastupnik

Barcelona, 21. 4. 2025.



Séparez les éléments avant de trier