

YOUIN e-Kart



User manual · Navodila za uporabo
Priročnik za uporabnika
Manuale d'uso · Manual do usuário

SC1005



Youin
NO BULLSHIT TECHNOLOGY

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.
Zabavajte se s tem električnim gokartom.

Deli izdelka



Telo x1



Kolesa x4



Sedež





Plastični deli x2




Pokrovi koles x4

Koraki za namestitvev

1. korak: Namesti levo in desno sprednje kolo. Najprej razlikujete notranjost od zunanosti kolesa in nato ju namestite enega za drugim v vrstnem redu, prikazanem na spodnji sliki.



2. korak: Namesti levo in desno zadnje kolo. Najprej namestite notranjo stran zadnjega kolesa s plastičnim pogonskim delom, nato pa ju namestite enega za drugim, kot je prikazano na spodnji sliki. Za pritrnitev matice zadnjega kolesa uporabite dva ključa, da jo istočasno zavrtite in pritrдите v nasprotni smeri.



Najprej namestite plastični del na notranjo stran kolesa.




Koraki namestitve

3. korak: Namestite sedež, izboklina na dnu sedeža ustreza reži na karoseriji avtomobila, in pritisnite ploščo sedeža, dokler se zaklep ne zaskoči.




Priključite napajalni kabel baterije

1- Odprite pokrov baterije: pritisnite gumb na spodnjem delu zadnjega dela, odprite zapah pokrova baterije in hkrati dvignite pokrov baterije.



2- Odstranite bel izolacijski pokrovček s konca baterije. Poiščite bele izolacijske pokrovčke na pozitivnem in negativnem polu baterije in jih odstranite. (Ne priključujte jih neposredno, saj napajanje ne bo pravilno).




3- Priključi napajalni kabel akumulatorja.

Po odstranitvi izolacijskega pokrova priključi rdeči kabel na rdeči priključek

Priključite napajalni kabel baterije


baterije. Ko priključiš črni kabel na črni priključek baterije, pokrij predal za baterijo.



Odpiranje in zlaganje

1- Povleci sprednji pokrov, dokler ne zaslišiš zvoka, ki kaže, da je popolnoma odprt.

2- Hkrati pritisi na okrogla in dolga varovala, da povlečeš v smeri puščice in zložiš.



Starost: za otroke od 3 do 8 let.
Največja obremenitev: 30 kg.
Največja hitrost: 5 km/h

Specifikacije

Čas polnjenja: 6–8 ur, 1–2 uri uporabe

Daljinski upravljalnik

A. Pritisni in pridrži gumba za vožnjo naprej in nazaj na daljinskem upravljalniku. Ko indikatorna lučka začne utripati, spustite gumba in vklopite napajanje. Indikatorna lučka preneha utripati in koda je bila pravilno vnesena.

B. Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljate tudi brez kode, vendar je varneje, če ga uporabljate po vnosu kode.

C. Opis gumbov:

↑: naprej / ↓: nazaj / "P": zavora



Gumbi na volanu

- 1- Premik naprej.
 - 2- Vzvratna vožnja.
 - 3- Preklop na naslednjo skladbo.
 - 4- Preklop na prejšnjo skladbo.
 - 5- Glasba. Zamenjaj skladbo.
 - 6- Vklp luči.
- Pritisni in zadrži, da povežeš Bluetooth.


Youin e-Kart se lahko poveže s pametnim telefonom prek Bluetootha za predvajanje zvoka.

Pridržite (6), da aktivirate Bluetooth.

Pridržite (6), da ga izklopite.

Ime Bluetootha je "YJ-BTcar".

- Pred uporabo preverite, ali so deli na svojem mestu in ali je povezava varno pritrjena.
- Ne sme se uporabljati na nevarnih območjih, kot so ceste, pobočja in jarki.



Upoštevanja pri uporabi

- Ne smete spreminjati tokokrogov ali dodatnih naprav tega vozila, ki so pod napetostjo. Ne zmočite ga na dežju in ga ne potaplajte v vodo ter ga hranite stran od vira napajanja, da ne poškodujete kabla.
- Če naletiš na oviro, spusti stikalo za zagon, ustavi se in se izogni oviri, preden nadaljuješ z vožnjo.
- Ne uporabljajte ga v vodi in ne vlivajte vode ali drugih tekočin v vozilo.
- Ne uporabljajte ga v zaprtih prostorih, da ne poškodujete pohištva ali se celo pretepete z otroki. Ko ga ne uporabljáš ali ga uporabljáš dlje časa, odklopi priključek akumulatorja.
- Redno pregleduj izdelek in vse polnilnike, ki jih uporabljáš, da odkriješ morebitne poškodbe kablov, vtičev, ohišja ali drugih delov. Če odkriješ kakršno koli poškodbo, prenehaj z uporabo, dokler ni popravljena.

Previdnostni ukrepi pri nalaganju

- Pred prvo uporabo je treba baterijo polniti več kot 8 ur, sicer se bo trajno poškodovala in je ne bo mogoče popraviti.
- Med polnjenjem vozila igrača (celotno vozilo) ne bo delovala.
- Napolniti ga je treba takoj po vsaki uri uporabe. Običajni čas polnjenja je 3 do 6 ur, vsako polnjenje pa ne sme presežati 10 ur. Ne polnite v bližini vnetljivih materialov.
- Ogrevanje polnilnika ali baterije med postopkom polnjenja (pod 60 stopinjami) je normalno. Če se nabere voda, vozila ne smete polniti, saj lahko pride do kratkega stika.
- Za električno vozilo je treba uporabljati polnilnik in baterijo, ki sta priložena vozilu, da se preprečijo poškodbe polnilnika in električnega tokokroga.
- Ko se hitrost vozila zmanjša, ga pravočasno napolnite; v nasprotnem primeru se bo življenjska doba baterije skrajšala.
- Vse baterije je treba vstaviti s pravilno polariteto. Baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje, ni mogoče polniti. Izrabljeno baterijo odstranite iz igrače.
- Če električnih vozil ne uporabljate dlje časa, jih je priporočljivo polniti vsaj enkrat mesečno.

Distributer in pooblašćeni zastopnik proizvajalca:
Distributer in pooblašćeni zastopnik proizvajalca:
Distributer in pooblašćeni zastopnik proizvajalca:
Distributer in pooblašćeni zastopnik proizvajalca:
Distributer in pooblašćeni zastopnik proizvajalca:

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (ŠPANIJA)
Tel: 93 719 18 11
Faks: 93 729 25 11

Adresse / Naslov / Direção / Address / Indirizzo:

NIF / VAT:

ES-B16729725

Par la présente IOTECNIA, S.L. déclare que ces appareils son conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de les directives 2009/48/EC, 1907/2006 (REACH).

IOTECNIA, S.L. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in vsemi drugimi veljavnimi ali zahtevanimi določbami direktiv 2009/48/ES, 1907/2006 (REACH).

IOTECNIA, S.L. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami direktiv 2009/48/ES, 1907/2006 (REACH).

Družba IOTECNIA, S.L. izjavlja, da je ta oprema skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2009/48/ES, 1907/2006 (REACH).

S tem IOTECNIA, S.L. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2009/48/ES, 1907/2006 (REACH).

Description / Opis / Descrição / Description / Descrizione:

ELEKTRIČNI GO-KART

Référence / Referenca / Referencia / Referente / Šifra:

SC1005

Marque / Marca / Marca / Mark / Znamka:

YOUIN

V skladu s standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

S standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

S standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

S standardom ali drugimi normativnimi dokumenti:

S standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

EN 71-1:2014+A1:2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A2:2024

EN 71-1:2014+A1:2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A2:2024

Angels Montané
Zakoniti zastopnik



Séparez les éléments avant de trier