

# YOUIN XL3

# AN ELECTRIC Scooter XL3 INSIDE



User manual · İstifadəçi kitabçası  
İstifadəçi kitabçası  
Manuale d'uso · Manual do usuário

SC4002



**Youin**  
NO BULLSHIT TECHNOLOGY

**YOUmove**  
**YOUup**  
**YOUdown**  
**YOUfold**  
**YOUtravel**  
**YOUrule**

Məhsulumuzu seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik.  
Bu elektrikli skuterdən zövq alın.

# Məzmun

1. Xüsusi təhlükəsizlik qeydləri . . . . .	18
2. Ümumi təhlükəsizlik qeydləri . . . . .	19
3. Qablaşdırmanın tərkibi . . . . .	21
4. Məhsulun ümumi təsviri . . . . .	22
5. İdarəetmə düymələri . . . . .	22
6. Ekran . . . . .	23
7. Quraşdırma . . . . .	25
8. Quraşdırma qaydası . . . . .	26
9. Təhlükəsizlik qeydləri . . . . .	26
10. Batareya . . . . .	27
11. Texniki xidmət . . . . .	28
12. Texniki xüsusiyyətlər . . . . .	29
13. Zəmanət . . . . .	30

# 1. Xüsusi Təhlükəsizlik Qeydləri

SKUTERİNİZDƏN İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL İSTİFADƏ TƏLİMATLARINI DİQQƏTLİCƏ OXUYUN. TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARINA ƏMƏL EDƏRƏK ÖZÜNÜZÜ VƏ BAŞQALARINI QORUYUN. TƏLİMATLARA ƏMƏL ETMƏMƏK FİZİKİ XƏSARƏTƏ VƏ/YA ƏMLAKA ZƏRƏR VURMAĞA SƏBƏB OLA BİLƏR.



Üçbucağın içindəki nida işarəsi istifadəçini cihazın işləməsi və/və ya texniki xidməti ilə bağlı vacib təlimatların və ya bəyanatların olması barədə xəbərdar etmək məqsədi daşıyır. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl istismar təlimatını diqqətlə oxuyun.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN

## XƏBƏRDARLIQ:

Elektrik cərəyanı vurması riskini azaltmaq üçün bu qurğunun korpusunu çıxarmayın. İçəridə istifadəçi tərəfindən təmir edilə biləcək hissələr yoxdur. Odur ki, daxili hissələri özünüz təmir etməyə və ya istifadə etməyə çalışmayın. Təmir işlərini ixtisaslı xidmət personalına həvalə edin.



## İŞƏ SALMA

Unutmayın ki, skuterin sürətli startı var. Bu o deməkdir ki, ilk öncə hərəkətə gəlmək üçün itələməlisiniz və yalnız bundan sonra sürətləndirmə qolu ilə sürəti artırma bilərsiniz.



## DİQQƏT!

Yağışda sürməyin: cihaz SU GEÇİRMƏZ DEYİL!

Scooteri tullanmaq və ya akrobatik hərəkətlər üçün istifadə etməyin!

Onu sürüşkən şəraitdə istifadə etməyin!

Onu narkotik maddələrin və ya alkoqulun təsiri altında istifadə etməyin! Budaqlar, zibil və ya daşlar kimi maneələri olan yollardan uzaq durun!

Dik yamaclardan uzaq durun!

Tövsiyə ediləndən daha sürətli sürməyin!

Cihazı icazə verildəndən artıq yükləməyin!



## DİQQƏT!

Balans, koordinasiya, refleks, əzələ və ya sümük problemləri olan şəxslər bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə ETMƏMƏLİDİR!

## 2. Ümumi təhlükəsizlik qeydləri

---

- Qablaşdırmanı ehtiyatla çıxarın və skuterin zədələnmədiyinə əmin olun.
- Görünən zədəsi varsa, cihazı istifadə etməyin.
- Bənzər idman növləri üçün olduğu kimi, dəbilqə, əl və diz qoruyucuları və s. kimi uyğun və zəruri qoruyucu geyimlərin geyilməsini tövsiyə edirik.
- Skuterə minməzdən əvvəl, skuteri düz bir səthə yerləşdirdiyinizə və skuterin işə salındığına əmin olun.
- Skuteri açmayın və ya dəyişdirməyin, əks halda istehsalçının zəmanəti ləğv ediləcək və ciddi fiziki xəsarətlərə, hətta ölümə səbəb ola biləcək nasazlıqlar baş verə bilər.
- Skuterdən yalnız onun idarə edilməsinə açıq şəkildə icazə verildiyi və sizin, başqalarının və ya başqa şəxslərin əmlakı üçün təhlükə yaratmayacağı yerlərdə istifadə edin.
- Skuteri heç vaxt spirtli içki və/və ya narkotik maddələrin təsiri altında istifadə etməyin.
- Heç vaxt çox yorğun olduğunuz zaman skuteri istifadə etməyin.
- Xüsusilə yüksək sürətlərdə istiqamətin qəfil dəyişməsindən çəkinin.
- Doldurma yuvasının qoruyucusunun həmişə yerində olduğuna əmin olun.
- Skuter IPX4 qoruma sinfinə uyğundur və buna görə də yalnız su spreyinə davamlıdır, SUKEÇİRMƏZ DEYİL. Heç vaxt su və ya yağış altında sürməyin, çünki bu, skuterinizə zərər verə bilər. Suyun səbəb olduğu zərərlər zəmanətə daxil deyil.
- Gölməçələr, palçıq, qum, daş, çınqıl, qum-çınqıl və ya uyğun olmayan qeyri-bərabər yerlərdən keçməyin. Qeyri-bərabər səthlərdə, uyğun yol səthi tapana qədər skuteri daşımağınız tövsiyə olunur.
- Qar, yağış, dolu, buzlu yollar və ya həddindən artıq istilik kimi pis hava şəraitində sürməyin.
- Hovuzların və ya digər böyük su yığıncaqlarının yaxınlığında sürməkdən çəkinin.
- Təcrübəli skuter sürücüsü olsanız belə, maneələrin, 1,5 sm-dən böyük çuxurların üzərindən keçməyin.
- Sürərkən telefonla danışmayın və ya mesaj göndərməyin. Diqqətlə sürün və ətrafınızdan xəbərdar olun: yolun vəziyyəti, insanlar, hava, əşyalar və s.
- Skuteri izdihamlı yerlərdə sürməyin. Scooteri son dərəcə diqqətlə idarə edin və yaxınlıqdakı insanlara və əşyalara diqqət yetirin.
- Dik yoxuşlarda (>15°) qalxmayın və enməyin. Yumşaq enişli yoxuşlarda və yüngül enişli ərazilərdə sürərkən zərbə və titrəyişləri udmaq üçün dizlərinizi bir qədər bükmək faydalıdır. Bu, müəyyən bir intensivliyə qədər kiçik enişlərdə tarazlığı saxlamağa kömək edir.
- Heç vaxt eyni vaxtda birdən çox şəxslə səyahət etməyə çalışmayın. Scooter yalnız bir nəfərin sürməsi üçün nəzərdə tutulub.
- Sürərkən heç bir əşya daşımayın.
- Tarazlıq problemi olan şəxslər skuterdən istifadə etməməlidir.
- Hamiləlik dövründə skuterdən istifadə etməyin.
- Nəzərə alın ki, sürət və bədən çəkisi artdıqca əyləc məsafəsi mütənasib şəkildə artır.

## 2. Ümumi təhlükəsizlik qeydləri

- Heç vaxt skuterə tullanaraq minməyin və ya ondan enməyin. Scooter ilə akrobatik hərəkətlər və ya fəndlər etməyə çalışmayın.
- Qaranlıqda və ya zəif işıqlandırılmış yerlərdə sürərkən çox diqqətli olun.
- Skuterin göstərilən maksimum çəki həddini aşmayın.
- Məsələn, alışan qazlar, buxarlar, mayelər, toz, liflər səbəbindən yanğın və partlayışların qarşısını almaq üçün təhlükəli yerlərdə sürməkdən çəkinin.
- Skuterin istifadəsi ilə bağlı regionunuzda qüvvədə olan bütün qanunlara əməl edin.
- Görüş məsafəsində idarə edin və həmişə əyləc basmağa hazır olun.
- Başqa bir şarj cihazının istifadəsi cihaza zərər və digər potensial risklərə səbəb ola bilər.
- Akkumulyatorun tamamilə boşalmasına yol verməyin. Hələ bir qədər enerji qaldıqda (ekranda ən azı 1 zolaq) onu doldurmaq daha yaxşıdır. Bu, batareyanın ömrünü uzadacaq.
- Yanan və partlayıcı kimi təsnif edildiyinə görə, batareyanı doldurarkən onu alovdan və ya korroziya mühitindən uzaq saxlayın.
- Batareyanın qutusunu açmağa cəhd etməyin. Hər hansı bir zədə görsəniz, səlahiyyətli xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
- Cihazı birbaşa günəş işığı altında və ya alov yaxınlığında doldurmayın.
- Skuter doldurma zamanı istifadə edilməməlidir.



**Scooteri öz riskiniz və məsuliyyətiniz altında idarə edin.**

**Xəsərətə və hətta ölümə səbəb ola biləcək bütün təhlükələr bu təlimatda əhatə edilə bilməz.**

### **DIQQƏT!**

#### **Batareyanın tam boşalması ilə bağlı qeyd**

Batareyanın xidmət müddəti və performansını onun yaşından, qayğıdan və istifadə tezliyindən asılıdır.

Digər batareya modelləri ilə müqayisədə, litium-ion batareyaların öz-özünə boşalması çox aşağıdır və vaxtaşırı doldurulmalıdır.

Scooterinizdən istifadə etməsəniz belə, batareya hər 2 aydan bir ən azı 1 saat doldurulmalıdır, əks halda tutumu azalacaq. Müntəzəm doldurma akkumulyatoru dərin boşalmadan qoruyur.

**Unutmayın ki, tamamilə boşalmış batareya bərpa olunmayacaq şəkildə zədələnir və xərcləri sahibinə aid olmaqla dəyişdirilməlidir. Bu səbəbdən, batareya heç vaxt, hətta işləyərkən belə tamamilə boşalmamalıdır!**

**TƏKRAR EMAL**

## 2. Ümumi Təhlükəsizlik Qeydləri



Qablaşdırma materialları təkrar emal edilə bilər. Buna görə də onları təsnif edilmiş zibil qutusuna atmaq tövsiyə olunur.

### TULLANTI




"Üzərindən xətt çəkilmiş zibil qutusu" işarəsi elektrik və elektron avadanlıq tullantılarının (EEA) ayrıca atılmasını tələb edir. Elektrik və elektron cihazlarda ətraf mühit üçün təhlükəli və zərərli maddələr ola bilər. Buna görə də, onu çeşidlənməmiş qalıq tullantılarla birlikdə atmayın, istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş toplama məntəqəsinə aparın. Bu yolla resursların və ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermiş olursunuz.

Əlavə məlumat üçün distribyutorunuzla və ya yerli orqanlarla əlaqə saxlayın.


## 3. Qablaşdırmanın tərkibi



Scooter



2x açar



Doldurucu



5x vint



İstifadəçi təlimatı

Nəyinsə çatışmadığını görsəniz, distribyutorunuzla əlaqə saxlayın.


### ON/OFF düyməsi:

Yandırmək üçün 3 saniyə basıb saxlayın, söndürmək üçün 3 saniyə basıb saxlayın.

## 4. Məhsulun təsviri



# 5. İdarəetmə düymələri



## İşıq düyməsi:

Bütün işıqları yandırmaq üçün ON/OFF düyməsini qısa müddətə basın; söndürmək üçün yenidən basın.


## Sürət səviyyəsinin tənzimlənməsi:

Standart sürət səviyyələri və digər rejimlər arasında keçid etmək üçün ON/OFF düyməsinə iki dəfə basın. Bu düyməyə hər iki dəfə basdıqda sürət səviyyəsi artır. Bu dövr təkrarlanır.

## Km/saatdan mil/saat-a keçid:

Km/saatdan mil/saat-a keçmək üçün ON/OFF düyməsinə 3 dəfə basın.

**Qeyd:** Əyləc aktiv olduqda, sürəti artırmaq üçün sürətləndiriciyə basmaq olmaz!

 **Gəzinti rejimi:** 5 km/saat maksimum sürəti göstərir.

**M Aşağı sürət:** M göstəricisi ağ olduqda maksimum sürət 10 km/saatdır.

**M Orta sürət:** M göstəricisi yaş rəngdə olduqda maksimum sürət 15 km/saatdır.

**Maksimum sürət M:** M göstəricisi qırmızı olduqda maksimum sürət 25 km/saatdır.

## 6. Ekran

**Maksimum sürət göstəricisi:** Bütün sürmə prosesində ən yüksək sürəti göstərir.





**Batareya səviyyəsi göstəricisi:** Qalan batareya səviyyəsini 5 zolaqla göstərir, bütün zolaqlar yandıqda enerji 100% -ə bərabər olur. 4 zolaq batareya səviyyəsinin 100% ilə 90% arasında olduğunu, 3 zolaq isə enerjinin 90% ilə 70% arasında olduğunu göstərir. Batareya tamamilə boşaldıqda 1 zolaq yanib-sönməyə davam edir və skuter inersiya ilə dayanır. Sonra onu dərhal doldurmalısınız. Batareyanın tamamilə boşalmasına yol vermək tövsiyə edilmir.






**Tətbiq funksiyası:** skuter işə salındıqda Bluetooth simvolu işıqlandırılırsa, bu, skuterin tətbiq funksiyasına sahib olduğunu və Bluetooth telefonuna qoşula biləcəyini göstərir. Scooteri mobil telefonunuzdan idarə edə bilərsiniz.



**Kruiz nəzarəti:** Kruiz nəzarəti rejimini aktivləşdirmək üçün sürətləndirici qolu minimum 5 saniyə basıb saxlayın; ekranda  simvolu görünür. Sürətləndiriciyə yenidən basın və skuter normal rejimə qayıdacaq.



**Dönmə işığı göstəricisi:** Skuterə sola  dönəcəyini bildirmək  üçün düyməsini basın, sağa dönəcəyini bildirmək  üçün düyməsini basın.



**Cari sürət:** Sürərkən cari sürəti göstərir.



**ODO yürüşü:** cəmi məsafənin yürüşünü göstərir


1. Sürərkən dəbilqə və digər qoruyucu vasitələrdən istifadə edin.
2. Skuteri işə salmaq üçün yandırma düyməsini 3 saniyə basıb saxlayın. Bir ayağınızı skuterin üzərinə qoyun, onu işə salmaq üçün itələyin və sürətləndiriciyə basın.
3. Elektrikli skuter sürüşəndə, digər ayağınızı pedala qoyun və hər iki ayağınızı sabit saxlayın.
4. Sürəti artırmaq üçün sürətləndiriciyə davamlı basın. İstiqaməti tənzimləmək üçün sükanı çevirin.

### Qeyd:


1. Skuter IPX4 qoruma sinfinə tabedir: skuter su spreyinə davamlıdır, lakin SUKEÇİRMƏZ DEYİL. Scooteri yağış, qar, rütubət və ya qar şəraitində istifadə etməməlisiniz. Suyun səbəb olduğu zərərlər bu zəmanətə daxil deyil. Yağış və ya qar əyləc məsafəsini artıracaq və yıxılma riskini artıracaq. Yavaş

# 7. Quraşdırma


## Yığmaq



1. Sükanı açın və kilidi bağlayın .




2. Sükanı şaquli boruya daxil edin.




3. Hər iki tərəfdəki vintləri kilidləmək üçün qablaşdırmadakı altıbucaqlı açardan istifadə edin hər iki tərəfdə.

## Sökmək




1. Skuterin T formalı çubuğunu tutan vintləri boşaldın.




2. Başlığı skuterdən çıxarın, əlaqəni kəsin.


## Sükanı yığmaq



1. Qatlanan kilidi qaldırın.



2. Sükan borusunu endirin



3. Sükanı qıçla qatlayın.

## 8. Quraşdırma

*sürdüyünüzə əmin olun.*

*2. Arxa əyləc normal sürüş üçün istifadə edilə bilər. Fövqəladə hallarda əyləcləmə üçün ön və arxa əyləclər birlikdə istifadə edilməlidir.*

*Yüksək sürətdə qəza əyləci üçün ön əyləcdən istifadə etməyin. Əks halda, ayaqaqaltı devrilə bilər.*

5. Skuter dayandıqda və ya aşağı sürətlə hərəkət etdikdə enə bilərsiniz.

6. Qəzaların qarşısını almaq üçün skuterin işləmə xüsusiyyətləri ilə tanış olana qədər yüksək sürətlə sürməyin.

## 9. Təhlükəsizlik qeydləri

1. Elektrikli skuterlərdən istifadə edərkən yol hərəkəti qaydalarına riayət edin.

2. İçki içdikdən və ya dərman qəbul etdikdən sonra SÜRΜƏYİN.

3. Maksimum yükü aşmayın: 120 kq.

4. Yağışda sürməməlisiniz. Suyun səbəb olduğu zərərlər bu zəmanətə daxil deyil.

5. Hamilə qadınlar mümkün zədələnmələrə görə skuteri sürməməlidir. 10 yaşdan kiçik uşaqlar skuteri idarə edə BİLMƏZ.

6. Skuterlə pilləkənlə qalxıb enmək və ya maneələrin üzərindən tullanmaq qadağandır.

7. Sürərkən idarəetmə dəstəyini bir əllə və ya eyni zamanda hər iki əllə buraxmaq qadağandır.

8. Bir neçə şəxs eyni vaxtda skuterə minməsi qadağandır.

9. Elektrikli skuterin batareyasını özbaşına dəyişdirmək qadağandır. Batareyanın dəyişdirilməsi təhlükəlidir və yanlış əməliyyat batareyanın partlamasına və ya alovlanmasına səbəb ola bilər.

10. Elektrikli skuterlərə özbaşına dəyişiklik etmək qadağandır. Özbaşına dəyişiklik etmək elektron sistemin qeyri-sabit olmasına və sürüş zamanı təhlükəyə səbəb ola bilər.

11. Elektrikli skuteri sürməzdən əvvəl skuterin vəziyyətini diqqətlə yoxlayın və heç bir hissədə boşalma və ya zədə əlamətləri olmadığına əmin olun.

<b>Növ</b>	Batareya Litium-ion	<b>Batareyanın tutumu</b>	12,5 Ah	<b>Nominal gərginlik</b>	48V
<b>Maksimum doldurma gərginliyi</b>	54.6V	<b>Maksimum doldurma cərəyanı</b>	2A	<b>Doldurma müddəti</b>	6-7 saat

## 9. Təhlükəsizlik qeydləri

Saxlama temperaturu	0 - +40°C	Doldurma temperaturu	0-40°C	Saxlama müddəti (0-40°C)	3 ay
---------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------------	------

## 10. Batareya

### Batareya ilə bağlı xəbərdarlıqlar

1. Elektrikli skuterin sabit və səmərəli işləməsi üçün batareya tövsiyə edilən temperatur diapazonu daxilində doldurulmalı və istifadə edilməlidir.
2. Hər hansı təhlükənin qarşısını almaq üçün batareyanı quraşdırarkən şarj cihazını çıxardığınıza əmin olun.
3. Metal əşyaların təmasda olması nəticəsində qısa qapanmanın qarşısını almaq üçün batareya qutusunun sökülməsi və ya dəşilməsi qadağandır; əks halda, bu, batareyanın zədələnməsinə və ya şəxsi xəsarətə səbəb ola bilər.
4. Akkumulyatorun dövrəsində suya yol açarsa, yanğın və ya partlayış baş verə bilər, buna görə də bu halda akkumulyatoru istifadə etməyin və dərhal satış sonrası xidmətə müraciət edin.
5. Akkumulyatoru yalnız daxil olan orijinal adapter ilə doldurmaq olar, əks halda gözlənilməz nəticələr baş verəcək.
6. Batareyanın qırıldığını və pis qoxduğunu və ya isti olduğunu görsəniz, ondan istifadəni dayandırın və batareyanı digər əşyalardan uzaq saxlamalısınız.
7. Batareyanı 100% tam doldurulduqdan sonra saxlamaq onun xidmət müddətini uzatmağa kömək edir.
8. Akkumulyatoru 0 °C-dən aşağı və ya 40 °C-dən yüksək temperaturda saxlamayın.
9. Batareya 30 gündən çox istifadə edilmirsə, onu ən azı tutumunun 80%-i qədər doldurmalısınız. Batareyanın ömrünü qorumaq üçün onu hər 90 gündən bir 100% doldurmaq daha yaxşıdır.
10. Hər istifadədən sonra batareyanı tam boşaltmaq əvəzinə təlimatlara uyğun olaraq yaxşı doldurmaq onun ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə uzatmağa kömək edəcək. Otaq temperaturunda akkumulyator daha böyük məsafə və daha yüksək performans göstərə bilər. Lakin 0 °C-dən aşağı temperaturda istifadə edildikdə batareyanın ömrü və performansı azalacaq. Ümumiyyətlə, 10 °C-də otaq temperaturuna nisbətən məsafə yarıya qədər və ya daha da az ola bilər.
11. Doldurma zamanı yanacaqdan uzaq durun və doldurma müddəti çox uzun olmamalıdır.
12. İstifadə olunmuş batareyanın düzgün şəkildə atılmaması ətraf mühiti ciddi şəkildə çirkləndirə bilər. Bu batareyanı atarkən yerli qaydalara riayət edin.

Batareyanın daxili temperaturu 50 °C-dən yüksək olduqda, batareya qorunan vəziyyətdə olur və doldurula bilməz.

### Doldurma addımları

## 10. Batareya

- Doldurma portunun qapağını açın, doldurma portunun təmiz və quru olduğuna əmin olun.
- Şarj cihazını batareyaya, digər ucunu isə elektrik şəbəkəsinə (100 V-240 V; 50/60 Hz) qoşun, şarj göstəricisinin yandığından əmin olun.
- Şarj cihazı şarj edərkən göstərici qırmızı rəngə çevrilir; Yaşıl göstərici batareyanın tam şarj olduğunu göstərir. Lazım olandan artıq doldurmayın, uzun müddət həddindən artıq doldurmaq batareyanın ömrünə təsir edəcək.

**İpucu:** Batareya ayrıca doldurulduqda, doldurma vəziyyəti batareyanın doldurma göstəricisində görünə bilər. Doldurularkən qırmızı rəngi, tam doldurulduqdan sonra isə yaşıl rəngi göstərir.

## 11. Texniki xidmət

- Elektrikli skuterin şarj cihazının və şarj xəttinin ayrı olduğundan və elektrikli skuterin söndürülmüş olduğundan əmin olun.
- Elektrikli skuteri təmizləmək üçün yumşaq bir parça istifadə edin. Texniki xidmət zamanı podşipnikə daha çox sürtkü yağı qoymayın.
- Əyləc sistemi və şinlər həssas hissələrdir, onları ayda ən azı bir dəfə yoxlayın. Əyləclərin performansını və təkərlərin tutumu azaldıqda, müvafiq hissələri dəyişdirmək üçün distribyutorla əlaqə saxlayın.
- Aksesuarların skuterlə uyğunsuzluğundan yaranan təhlükəsizlik riskinin qarşısını almaq üçün icazə almadan istehsalçı tərəfindən təmin edilməyən aksesuarları dəyişdirməyin.
- Elektrikli skuterləri su silahları ilə təmizləmək və ya mayeyə batırmaq qadağandır. Bu, qalıcı zədələnməyə səbəb olacaq.
- İstifadəçinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün istifadəçi elektrik skuterini sökə bilməz, əks halda istifadəçi avtomatik olaraq məhsulun zəmanət hüquqlarından imtina etmiş olacaq.

### Təvsiyələr:

- Batareyanın uzun müddət boşalmasının qarşısını almaq üçün elektrikli skuteri saxlamazdan əvvəl doldurun. Onu ən azı üç ayda bir dəfə doldurduğunuza əmin olun.
- Saxlanma mühitinin temperaturu 0 °C-dən aşağı olduqda, elektrikli skuteri doldurmayın. Scooteri 10 °C-dən yüksək olan qapalı məkanın temperaturunda doldurun; saxlama temperaturu 0 °C-dən 40 °C-dəkdir.
- Elektrikli skuteri uyğun, quru və müvafiq temperaturda olan qapalı yerdə saxlayın. Tozun qarşısını almaq üçün elektrikli skuteri örtə bilərsiniz.

### Şinlərin texniki xidməti:

# 11. Texniki xidmət

Bu məhsulun təkərləri pnevmatikdir. Şin hündürlüyü 20% ilə 30% arasında azaldıqda, onu doldurmaq lazımdır. Havalı şinlər üçün tövsiyə olunan təzyiq 220-240 Kpa/2,2-2,4 bardır. Təkər ən azı 2 və ya 3 aydan bir dəfə doldurulmalıdır. Şinlərin mütəmadi olaraq yoxlanılması deşilmə hallarını azalda və şinlərin xidmət müddətini uzada bilər.

# 12. Texniki xüsusiyyətlər

<b>Texniki xüsusiyyətlər</b>	
Açılmış vəziyyətdə ölçüsü	1089 x 500 x 1218 mm
Qatlanmış ölçü	1089 x 500 x 525 mm
Xalis çəkisi	22,5 kq
Maksimum sürət	25 km/saat
Maksimum yük	120 kq
Maksimum qalxma bucağı	15°
İstismar temperaturu	-10 - +40 °C
Saxlama temperaturu	0 - +40 °C
Suya davamlıq səviyyəsi	IPX4
<b>Batareyanın xüsusiyyətləri</b>	
Batareya növü	Litium-ion
Batareyanın tutumu	12.5Ah
Nominal gərginlik (DC)	48V
Maksimum doldurma gərginliyi (DC)	54.6V
<b>Mühərrikin texniki xüsusiyyətləri</b>	
Mühərrik növü	Fırçasız
Nominal güc	500 Vt
Nominal gərginlik	48V
<b>Doldurucunun xüsusiyyətləri</b>	
Giriş gərginliyi (AC)	100~240V (50~60Hz)
Çıxış gərginliyi	54.6V
Çıxış cərəyanı	2A

# 13. Zəmanət

---

Bütün məhsullarımızın satın alındığı tarixdən etibarən 3 il zəmanəti var. Yıxılma, yanlış istifadə və ya lazımi texniki xidmətin edilməməsi nəticəsində yaranan bütün zədələr istisna edilir. Batareyanın zəmanəti 3 ildir və ya 600 doldurma dövründən ibarətdir.

## **İstifadə tövsiyələri:**

- Yarımillik texniki baxış.
- Sükan və dirəyin vintlərinin sıxılma momentlərini yoxlayın.
- Xoşagəlməz hava şəraitində sürməkdən çəkinin.
- Doldurma müddətlərinə riayət etmək vacibdir. Batareyanı tutumunun 15-20%-i qaldıqda doldurmağı və tam doldurma müddəti bitdikdə şarj cihazını ayırmağı tövsiyə edirik.

