MANUAL

- ♦ Marcha adelante y marcha atrás.
- ♦ Velocidad alta y velocidad baja.
- ♦ Ajuste de volumen.
- ♦ Indicador del nivel de batería.
  Mando a distancia 2,4 GHz.
- ♦ Conexión inalámbrica (Bluetooth).
- ♦ Reproducción de música.

Vehículo eléctrico Audi TT RS Roadster





Lista de piezas de repuesto





Nombre	A Carrocería del vehículo	B Espejos retrovisores.	C Volante	D Alerón trasero	E Parabrisas	F Ruedas traseras	G Ruedas delanteras	H Tapacubos	I Asiento	J Cierre del asiento.	K Tornillos	L Cargador	M Mando a distancia
Qty	1	2	1	1	1	2	2	4	2	1	1	2	3

Nombre	N Llave fija
Qty	2



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación
Batería: 12 V
Edad recomendada: 37-95 meses
Capacidad de carga: 30 kg
Dimensiones del producto: 102 x 60 x 44 cm
Velocidad: 2,5-3,5 km/h
Tiempo de carga/uso: carga 8-10 h, uso 1-2 h
Cargador: 12 V
Mando a distancia: pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)

Funciones



① Indicador del nivel de batería.
② Interruptor de música / Control de volumen.
③ Selector de velocidad alta / baja.④ Interruptor de música / Aumento de volumen.
⑤ Modo Bluetooth.
⑥ Interruptor de encendido.
⑦ Selector de velocidad alta / baja.
⑧ Selector de marcha adelante / marcha atrás.
⑨ Botón de música.
⑩ Botón del claxon

Función y explicación del control remoto

*No cambie entre marcha adelante y marcha atrás mientras el vehículo esté en movimiento, ya que podría dañar el motor.
*El mando a distancia funcionará correctamente una vez instaladas las pilas.
*El mando a distancia debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.

*El mando a distancia tiene prioridad sobre los mandos manuales del vehículo.



EMPAREJAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

1. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de avance y retroceso durante tres segundos.
2. El indicador luminoso de velocidad comenzará a parpadear.
3. Encienda el vehículo.
4. Cuando el indicador permanezca iluminado de forma fija, el emparejamiento se habrá realizado correctamente.
5. Si el indicador no responde, sustituya las pilas del mando y repita el procedimiento.

Mando a distancia

- 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).
  PILAS DEL MANDO A DISTANCIA
- Retire la tapa del compartimento de las pilas.
- Introduzca dos pilas AAA de 1,5 V respetando la polaridad indicada.? No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No introduzca las pilas con la polaridad invertida, ya que podría producirse un cortocircuito.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Las pilas agotadas deben ser sustituidas exclusivamente por un adulto.
- Las pilas usadas deben eliminarse correctamente y mantenerse fuera del alcance de los niños.

Procedimiento de instalación

1. Conjunto de ruedas delantera

Gire el cuerpo del vehículo, añada una rueda delantera y una brida de lavado al soporte de dirección, y fije ambas con una tuerca. Finalmente, coloque la tapa de rueda en los orificios correspondientes de la rueda; repita el mismo procedimiento en el lado opuesto.



2. Conjunto de ruedas traseras

Gire el cuerpo del vehículo, añada una rueda trasera y una lavadora al eje trasero, y fije ambas con una tuerca. Finalmente, coloque la tapa de rueda en los orificios correspondientes. Repita el mismo procedimiento en el lado opuesto.



3. Conjunto del volante y del parabrisas

Conecte la línea del volante con la línea situada en el orificio de la plataforma. Coloque el volante en su posición correspondiente

Utilice una palanca y un tornillo con tuerca para apretarlos. Finalmente, coloque el parabrisas en su posición correspondiente en la plataforma.



4. Montaje del espejo retrovisor y del cable de la batería

y inserte el espejo retrovisor en el lugar previsto en el vehículo.

Conecte ambos conectores rojos según se muestra en la imagen.



5. Montaje del asiento

Conecte los asientos entre sí, use tres piezas para apretarlos y luego inserte el asiento en el lugar previsto del vehículo.





6. Montaje del asiento y del spoiler trasero

Utilice dos llaves de fijación del asiento para apretarlo.

Coloque el spoiler trasero en el lugar reservado en el vehículo.



Advertencia

Por motivos de seguridad infantil, lea estos instrucciones con atención. El montaje y el ajuste deben realizarse por adultos; mantenga a los niños alejados.

Mantenga a los niños menores de 36 meses alejados de piezas pequeñas.

El cinturón de seguridad es obligatorio cuando los niños juegan. No se encuentren cerca del fuego. Los adultos deben enseñarles cómo usarlo y nunca dejarlos solos para jugar.

No se levante ni juegue mientras los niños presionen el pedal. La batería solo debe cargarse por adultos; por favor, cargue primero antes de usarla.

Mantenga a los niños alejados de las bolsas de plástico, ya que podrían sufocarse. Utilice únicamente las piezas de repuesto proporcionadas por el fabricante.

El cargador no es un juguete para jugar.

La capacidad máxima de carga es de 30 kg. No sobrecargue el dispositivo.

Edad adecuada: de 37 a 95 meses.

Uso seguro

No juegue en la calle, las carreteras, las pendientes ni los zanjas

.No modifique la línea ni añada dispositivos eléctricos al vehí culo. Utilice el automóvil en zonas secas, no en humedales.

Manténgalo alejado del fuego, ya que podría dañar la línea.

Un usuario solo una vez. No sobrecargue el sistema.

La capacidad máxima es de 30 kg.

Desactive la alimentación si no se utiliza.

Si permanece inactivo durante mucho tiempo,

desconecte el cable de la batería. Compruebe regularmente la batería, el cargador y otros componentes de repuesto.

Si surge algún problema, por favor resúltelo antes de comenzar a jugar.

Notificación de carga

Para el primer uso, cargue durante 8 a 12 horas; de lo contrario, podría da ñar la batería.

Conecte primero el cargador a la línea de corriente en el orificio de carga, y luego conecte el propio cargador al enchufe. El vehículo no puede utilizarse durante el proceso de carga.

Cada vez que se carga, no utilice más de 20 horas de carga. Es normal que el cargador y la batería se calienten (por debajo de 60 ° C) durante el proceso de carga.

No cargue si el conector está húmedo, ya que podría producirse un cortocircuito.

Utilice exclusivamente el cargador proporcionado por el fabricante; de lo contrario,

se podrían dañar el cargador y la batería o se podría producir un cortocircuito.

Si no se utiliza durante un período prolongado,

por favor efectúe al menos una carga mensual.

Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: El puerto de carga se encuentra debajo del asiento.

Paso 2: Inserte el conector del cargador en el puerto de carga.

Paso 3: Conecte el cargador a la toma de corriente.





Advertencia: Solo adultos deben cargar el vehículo; este no es útil durante el proceso de carga.

Solución al problema

Problema	Análisis	Solución
El coche no puede moverse.	Batería baja	Cargar la batería
	Fusible de protección	Volver a usar unos minutos después
	No enciende	Encenderla de nuevo
	Cable de la batería suelto	Reconectar
	Batería dañada	Reemplazar por una nueva
	Dispositivo eléctrico dañado	Reemplazar por una nueva
	Motor dañado	Reemplazar por una nueva
La batería no se puede recargar.	Conector de la batería suelto.	Vuelva a conectarlo.
	Desconecte el cargador.	Vuelva a conectarlo.
	Cargador dañado.	Reemplácelo por uno nuevo.
El coche no funciona durante mucho tiempo.	La batería tiene poca energía.	Recarga
	La batería es antigua.	Reemplaza por uno nuevo
Cargador	Se siente cálido; la reacción química es normal durante la carga.	
Velocidad lenta	La batería es antigua.	Reemplaza por uno nuevo
	Batería con baja carga; la carretera sobrecargada ni siquiera lo permite.	Recarga
		Reduzca su peso a menos de 30 kg y juegue en un lugar plano.

mantenimiento y servicio

*Revisa la batería, el cargador y demás repuestos con regularidad. Si hay algún problema, repáralo antes de jugar.

*Usa aceite lubricante para las piezas metálicas. Mantén el coche alejado del fuego y la luz solar directa. Estaciónalo en una superficie plana, no en reversa ni en pendientes.

*Estaciónalo en interiores y cúbrelo con un paño impermeable.

*Mantén el coche alejado del fuego, como estufas o calentadores, ya que el plástico podría derretirse. Mantenlo alejado de materiales inflamables para evitar incendios.

*Cárgalo después de cada uso y solo debe hacerlo un adulto. Si no lo vas a usar durante mucho tiempo, cárgalo una vez al mes para mantener la batería en buen estado.

*Limpia el vehículo solo con un paño seco. No uses disolventes químicos para limpiar las piezas de plástico. No lo laves con agua ni juegues con él bajo la lluvia o la nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico o la batería.

*Apaga la alimentación después de cada uso.

*Utiliza solo el cargador proporcionado por el fabricante.

*No modifiques la estructura ni el cableado eléctrico del coche. Consulta las instrucciones de trabajo; se requieren ciertas habilidades o la supervisión de un especialista.